Notfallspiegel **RÜCK-SICHT**

(PKW Version)

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Notfallspiegels **RÜCK-SICHT**.

Der Notfallspiegel **RÜCK-SICHT** ermöglicht die sichere Weiterfahrt nach Beschädigung eines Außenspiegels an Ihrem Fahrzeug.

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz des Notfallspiegels laut Vorgabe des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur lediglich kurzzeitig und nur im Notfall erfolgen darf, um die Verkehrssicherheit eines Fahrzeugs mit beschädigtem Außenspiegel für die direkte Fahrt zu einer Werkstatt zu gewährleisten.

Zudem sollte die maximale Fahrgeschwindigkeit bei Verwendung des Notfallspiegels 80 km/h nicht überschreiten, entsprechend der gutachterlichen Stellungnahme TÜH TB 2014-032.00 des TÜV Hessen vom 24.03.2014.

Um Beschädigungen am Außenspiegelgehäuse Ihres Fahrzeugs durch die Anbringung des Notfallspiegels zu vermeiden (z.B. Kratzer durch Schmutzpartikel), empfehlen wir, das Gehäuse vorher zu reinigen. Ein feuchtes Reinigungstuch liegt bei. Sollte das Tuch bereits ausgetrocknet sein, empfehlen wir, es anzufeuchten.

Vor Anbringung des Notfallspiegels sollten eventuell vorhandene lose Teile des gebrochenen Spiegels entfernt werden. Andernfalls könnte der Überzug verletzt werden.

Außenspiegel werden teilweise beim Parken automatisch angeklappt. Diese Funktion sollte bei Verwendung des Notfallspiegels abgestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass ggf. im Spiegelgehäuse angebrachte Sensoren oder „Tote Winkel"-Assistenten bei Benutzung des Notfallspiegels nicht mehr funktionsfähig sind oder falsche Signale geben können.

Lösen Sie die Gummizugschlaufe um eine maximale Öffnung des Überzugs zu erhalten.

Positionieren Sie je bei Bedarf nach Fahrzeugtyp den herausnehmbaren Keil an der Rückseite des Notfallspiegels zur Einstellung des korrekten Blickwinkels:

Benutzung ohne Keil = kein Winkel
Benutzung mit Keil, Keilverbreiterung oben = Abwinkelung nach unten
Benutzung mit Keil, Keilverbreiterung unten = Abwinkelung nach oben

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Spiegelfläche.

Ziehen Sie den flexiblen Überzug komplett über das Außenspiegelgehäuse und achten Sie dabei auf einen festen Sitz der Spiegelfläche an den Rändern des Außenspiegelgehäuses.

Kontrollieren Sie die korrekte Sicht nach hinten vom Fahrersitz aus. Möglicherweise muss hierzu die Sitzposition leicht verändert werden, da der Notfallspiegel im Gegensatz zum normalen Außenspiegel nicht stufenlos verstellbar ist.

Ziehen Sie die Gummischlaufe zusammen um den Überzug zu fixieren.